

## Ako krimpovať konektor ROLINE - RJ45 cat.6 na drôt - 21.17.3063-50

- 1) Použiť vhodné krimpovacie kliešte, napr. kliešte Value (obj. kód 25.99.8790)
- 2) Demontovať z klieští jazýček ktorý pritláča spodnú časť konektora vid. Obr. (zabráni sa tým poškodeniu konektora)



- 3) Osadiť konektorovú vložku káblíkmi podľa normy A alebo B. Zarovnať káble, na zarovnanie môžete použiť malé zarovnávacíe kliešte (obj. kód W.77005)



- 4) Konektorovú vložku vsunieme do vnútra konektora a uistíme sa že je dotlačená na doraz. Konektor vsunieme do klieští a zalisujeme.
- 5) Vonkajší pliešok ovinieme okolo plášťu kábla.
- 6) Po zalistovaní konektora odporúčame preveriť správnosť osadenia konektora meracím prístrojom (obj. kód W.68856)

