



## BEZDRÔTOVÉ STOLNÉ JEDNOTKY

- ① Vložte batérie do klávesnice.
- ② Zapojte prijímač do portu USB na počítači, prípadne použite porty PS/2, ak sú k dispozícii. V takom prípade nezabudnite



PRED



zapojením vypnúť počítač.




- ③ Ak je myš vybavená vypínačom, zapnite ho.




- ④ Ak myš a klávesnica nefungujú, pripojenie vytvorte pre každé zariadenie samostatne. Pri tomto postupe zariadenie umiestnite do vzdialenosti najviac 30 cm od prijímača.



DRÔTOVÉ KLÁVESNICE


- 

1
- 

2


USB

PS/2


Kábel zapojte do zástrčky PS/2 alebo USB na počítači.
- 

3


BEZDRÔTOVÉ STOLNÉ JEDNOTKY S NABÍJATEĽNOU MYŠOU

- 


1

Vložte batérie do klávesnice.
- 

2


Zapojte napájací kábel so striedavým prúdom do zadnej strany základnej stanice.
- 

3

Zapojte adaptér striedavého prúdu do elektrickej zásuvky.
- 

4

Zapojte prijímač do portu USB na počítači.

USB
- 

5

Zapnite myš.

ON
- 

6

Ak myš a klávesnica nefungujú, pripojenie vytvorte pre každé zariadenie samostatne. Pri tomto postupe zariadenie umiestnite do vzdialenosti najviac 30 cm od prijímača.

VŠETKY KLÁVESNICE A STOLNÉ JEDNOTKY

Ak chcete využívať všetky funkcie klávesnice alebo stolnej jednotky, musíte nainštalovať príslušný softvér z disku CD, alebo ho prevziať z webovej lokality [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).



Linka hotline – technická pomoc

Tel: +41 21 863 54 04 (Englezä)

Fax: +41 21 863 54 02

Logitech Europe SA

ZI Moulin-du-Choc D

CH-1122 Romanel sur Morges

Švajčiarsko



© 2006 Logitech. Všetky práva vyhradené. Logitech, logo Logitech a ďalšie značky Logitech sú vlastníctvom spoločnosti Logitech a môžu byť registrované. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Spoločnosť Logitech nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť v tejto príručke. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

[www.logitech.com](http://www.logitech.com)